BlackBerry Presenter

Version: 1.2

Benutzerhandbuch

SWD-1155871-0714011432-003

Inhaltsverzeichnis

Immer mit Sicherheit! 3

Info zum BlackBerry Presenter 4
Systemanforderungen: BlackBerry Presenter 4
LED-Benachrichtigungen 4
BlackBerry Presenter-Statusanzeigen 5
Weitere Informationen 5

Starten der Präsentation 7
Präsentationsoptionen für Microsoft PowerPoint-Dateien 7
Präsentationsoptionen für PDF-Dateien 9

BlackBerry Presenter-Optionen 11
Ändern des Anzeigenamens Ihres BlackBerry Presenter 11
Ändern der Standardbildschirmauflösung für Präsentationen 11
Löschen von Präsentationen vom BlackBerry Presenter 11
Suchen nach der aktuellen Version der BlackBerry Presenter-Firmware 12

Fehlerbehebung 13
Ich kann eine Datei nicht anzeigen 13
Meine Präsentation wird nicht richtig angezeigt 13
Das Laden meiner Folie oder Seite dauert lange 13
Animationen in meiner Microsoft PowerPoint-Präsentation werden nicht richtig angezeigt 13
Ich kann den BlackBerry Presenter nicht mit meinem BlackBerry-Gerät koppeln 14
Dateien, die ich auf den BlackBerry Presenter übertragen habe, sind nicht mehr verfügbar 14
Die LED auf dem BlackBerry Presenter leuchtet violett auf 14

Sicherheitsinformationsbroschüre 15
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen 15
Sicherheitsinformationen 16
Elektrische Sicherheit 16
Entsorgung des Geräts 16
Richtlinien zur sicheren Verwendung 16
Fahrsicherheit 17
Zubehör 17
Antenne 17
Temperaturen für Betrieb und Aufbewahrung 17
Funkstörungen bei elektronischen Geräten 17
Gefährliche Bereiche 18
Service 19

Zusätzliche Sicherheitsrichtlinien 19
Übereinstimmungsinformationen 20
Produktinformationen 22

Rechtliche Hinweise 24

Immer mit Sicherheit!

Bevor Sie Ihren BlackBerry® Presenter verwenden, lesen Sie das Kapitel zu Sicherheits- und Produktinformationen am Ende dieses Dokuments.

Info zum BlackBerry Presenter

Der BlackBerry® Presenter ermöglicht Ihnen, Präsentationen problemlos von unterwegs aus bereitzustellen. Sie können Präsentationen direkt von Ihrem BlackBerry-Gerät auf einer externen Anzeige, wie z. B. ein Videoprojektor oder Bildschirm, anzeigen, ohne einen Laptop zu verwenden.

Sie können drahtlos Dateien für Microsoft® PowerPoint® 97, 2000, 2003 und 2007 (.ppt-Dateien oder.pptx-Dateien) und PDF-Dateien, einschließlich der meisten Übergänge und Animationen in Folien, anzeigen. BlackBerry Presenter unterstützt Präsentationen, die in Querformat mit einem 4:3-Bildformat gehalten sind.

Systemanforderungen: BlackBerry Presenter

Objekt	Anforderung
BlackBerry® Presenter Desktop Software	• Intel®-kompatibler Computer mit einem USB-Anschluss, der mit USB 1.1 oder höher kompatibel ist • Windows® XP oder höher
BlackBerry® Presenter Smartphone Software	Bluetooth®--fähiges BlackBerry-Gerät, das BlackBerry® Device Software 4.6 oder höher ausführt BlackBerry® Curve™ 8350i- und BlackBerry® Pearl™ Flip 8200 Series-Smartphones werden nicht unterstützt.
BlackBerry® Enterprise Server 5.0 SP 1 oder später	um die Anzeige von Microsoft® PowerPoint®-Dateien als Anlagen zu unterstützen
Weitere Ausstattung	• Videoausgabegerät, wie z. B. ein Videoprojektor oder Fernsehgerät • VGA-Kabel oder S-Videokabel

LED-Benachrichtigungen

Rote LED	
	Konstant: Der BlackBerry® Presenter ist eingeschaltet und befindet sich im Startmodus. **Blinkend:** Der BlackBerry Presenter kann jetzt mit Ihrem BlackBerry-Gerät gekoppelt werden.

Blaue LED	
	Konstant: Der BlackBerry Presenter hat das Laden Ihrer Präsentation abgeschlossen oder zeigt Ihre Präsentation an. **Blinkend:** Der BlackBerry Presenter stellt eine Verbindung zu Ihrem BlackBerry her, der BlackBerry Presenter bearbeitet Befehle, oder Ihre Präsentation wird geladen.

Violette LED	
	Es ist ein Fehler mit Ihrem BlackBerry Presenter aufgetreten.

BlackBerry Presenter-Statusanzeigen

Statusanzeigen auf Ihrem BlackBerry-Gerät

Statusanzeige	Beschreibung
	Der BlackBerry® Presenter stellt eine Verbindung zu Ihrem BlackBerry-Gerät her.
	Der BlackBerry Presenter ist nicht mehr mit Ihrem BlackBerry-Gerät verbunden.
	Die Präsentation ist im Fixiermodus oder im Modus "Leerer Bildschirm", damit sie nicht auf der externen Anzeige angezeigt wird.

Statusanzeigen auf der externen Anzeige

Statusanzeige	Beschreibung
	Der BlackBerry Presenter bereitet die erste Folie oder Seite Ihrer Präsentation zum Anzeigen vor.

Weitere Informationen

- Weitere Informationen zur Einstellung des BlackBerry® Presenter finden Sie unter *BlackBerry Presenter - Erste Schritte* , das mit Ihrem BlackBerry Presenter geliefert wurde oder unter www.blackberry.com/presenter.

- Um weitere Informationen zu Präsentationsaufgaben zu erhalten, klicken Sie auf Ihrem BlackBerry-Gerät auf der Startseite auf das Symbol **Hilfe**.

Starten der Präsentation

Präsentationsoptionen für Microsoft PowerPoint-Dateien

Anzeigen einer Datei vom Gerätespeicher Ihres BlackBerry-Geräts oder einer Medienkarte

1. Überprüfen Sie auf Ihrem BlackBerry®-Gerät, dass die Bluetooth®--Technologie eingeschaltet ist.
2. Klicken Sie auf der Startseite oder im Ordner **Downloads** auf Ihrem BlackBerry-Gerät auf das Symbol **BlackBerry Presenter**.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen**.
4. Klicken Sie auf eine Datei.
5. Wenn die Datei geöffnet ist, drücken Sie die Menütaste. Klicken Sie auf **Anzeigen**.
6. Klicken Sie in der Liste auf den BlackBerry® Presenter mit dem gleichen Kennschlüssel wie Ihr BlackBerry Presenter. Den vierstelligen Kennschlüssel für Ihren BlackBerry Presenter finden Sie auf dem Startbildschirm der externen Anzeige oder am Boden Ihres BlackBerry Presenter.
7. Geben Sie im Feld **Numerischen Kennschlüssel eingeben** den Kennschlüssel Ihres BlackBerry Presenter ein.
8. Drücken Sie die Taste auf der Tastatur.

Die LED-Leuchte auf Ihrem BlackBerry leuchtet konstant blau, wenn Ihre Präsentation vollständig geladen ist.

Um zu einer anderen Folie zu gehen, drücken Sie die Menütaste. Klicken Sie auf **Nächste Folie** oder **Nächste Seite** oder auf **Vorherige Folie** oder **Vorherige Seite**.

Anzeigen einer Anlage von Ihrem BlackBerry-Gerät

Sie können eine Microsoft® PowerPoint®-Datei anzeigen, die an eine Nachricht oder an einen Kalendereintrag auf Ihrem BlackBerry®-Gerät angehängt ist.

1. Überprüfen Sie auf Ihrem BlackBerry-Gerät, dass die Bluetooth® -Technologie eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Nachricht oder den Kalendereintrag, der die Datei enthält, die Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf die Datei.
4. Drücken Sie die Taste :
   - Wenn die Datei an eine Nachricht angehängt ist, klicken Sie auf **Anlage öffnen** > **Anzeigen**.
   - Wenn die Datei an einem Kalendereintrag angehängt ist, klicken Sie auf **Vorschau**.
5. Drücken Sie die Taste > **Anzeigen**.
6. Klicken Sie in der Liste auf denBlackBerry® Presenter mit dem gleichen Kennschlüssel wie Ihr BlackBerry Presenter. Den vierstelligen Kennschlüssel für Ihren BlackBerry Presenter finden Sie auf dem Startbildschirm der externen Anzeige oder am Boden Ihres BlackBerry Presenter.
7. Geben Sie im Feld **Numerischen Kennschlüssel eingeben** den Kennschlüssel Ihres BlackBerry Presenter ein.

8. Drücken Sie die Taste ↵ auf der Tastatur.

Die LED-Leuchte auf Ihrem BlackBerry-Gerät leuchtet konstant blau, wenn Ihre Präsentation vollständig geladen ist.

Um zu einer anderen Folie zu gehen, drücken Sie die Menütaste. Klicken Sie auf **Nächste Folie** oder **Vorherige Folie**.

Verwenden von Vortragsnotizen während einer Präsentation

Wenn Vortragsnotizen in einer Microsoft® PowerPoint®-Präsentation enthalten sind, können Sie nur die Vortragsnotizen auf dem Bildschirm des BlackBerry®-Geräts anzeigen, während der BlackBerry® Presenter die Folie auf der externen Anzeige anzeigt.

Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Vortragsnotiz anzeigen**.

Um Vortragsnotizen während Ihrer Präsentation nicht mehr anzuzeigen, drücken Sie auf Ihrem BlackBerry-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Folien anzeigen**.

Fixieren einer Präsentation, während Sie zu einer anderen Folie oder Seite navigieren

Sie können zu einer Folie oder Seite navigieren, die Sie auf Ihrem BlackBerry®-Gerät anzeigen möchten, ohne dass Ihre Aktionen auf der externen Anzeige angezeigt werden.

1. Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem Gerät die -Taste > **Fixieren**.
2. Gehen Sie zur der Folie oder Seite, die Sie anzeigen möchten.
3. Drücken Sie die -Taste > **Fixierung aufheben**.

Ausblenden Ihrer Präsentation auf der externen Anzeige

Wenn Sie eine Datei von Ihrem BlackBerry®-Gerätespeicher oder einer Medienkarte anzeigen, können Sie Ihre Präsentation ausblenden, damit die externe Anzeige leer ist, aber die Präsentation immer noch auf Ihrem BlackBerry-Gerät angezeigt wird.

Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem BlackBerry-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Leerer Bildschirm**.

Um die Präsentation auf der externen Anzeige anzuzeigen, drücken Sie auf Ihrem BlackBerry-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Bildschirm anzeigen**.

Navigieren zu einer bestimmten Folie oder Seite

Wenn Sie die Folien- oder Seitennummer kennen, zu der Sie navigieren möchten, können Sie schnell zu dieser Folie oder Seite navigieren, ohne die Präsentation zu unterbrechen.

1. Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem BlackBerry®-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Wechseln zu Folie** oder auf **Wechseln zu Seite**.
2. Geben Sie die Folien- oder Seitennummer ein.
3. Drücken Sie die Taste ↵ auf der Tastatur.

Festlegen einer Präsentation als Schleife

Sie können festlegen, dass eine Präsentation als Schleife angezeigt wird.

1. Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem BlackBerry®-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Schleife**.
2. Geben Sie im Feld **Übergangszeit festlegen** die Anzahl der Sekunden ein, die zwischen den Übergängen in Ihrer Präsentation vergehen soll.

Um die Schleife der Präsentation zu beenden, drücken Sie auf Ihrem Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Schleife anhalten**.

Beenden einer Präsentation

Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem BlackBerry®-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Präsentation beenden**.

Präsentationsoptionen für PDF-Dateien

Anzeigen einer Datei vom Gerätespeicher Ihres BlackBerry-Geräts oder einer Medienkarte

1. Überprüfen Sie auf Ihrem BlackBerry®-Gerät, dass die Bluetooth®--Technologie eingeschaltet ist.
2. Klicken Sie auf der Startseite oder im Ordner **Downloads** auf Ihrem BlackBerry-Gerät auf das Symbol **BlackBerry Presenter**.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen**.
4. Klicken Sie auf eine Datei.
5. Wenn die Datei geöffnet ist, drücken Sie die Menütaste. Klicken Sie auf **Anzeigen**.
6. Klicken Sie in der Liste auf den BlackBerry® Presenter mit dem gleichen Kennschlüssel wie Ihr BlackBerry Presenter. Den vierstelligen Kennschlüssel für Ihren BlackBerry Presenter finden Sie auf dem Startbildschirm der externen Anzeige oder am Boden Ihres BlackBerry Presenter.
7. Geben Sie im Feld **Numerischen Kennschlüssel eingeben** den Kennschlüssel Ihres BlackBerry Presenter ein.
8. Drücken Sie die Taste ↵ auf der Tastatur.

Die LED-Leuchte auf Ihrem BlackBerry leuchtet konstant blau, wenn Ihre Präsentation vollständig geladen ist.

Um zu einer anderen Folie zu gehen, drücken Sie die Menütaste. Klicken Sie auf **Nächste Folie** oder **Nächste Seite** oder auf **Vorherige Folie** oder **Vorherige Seite**.

Fixieren einer Präsentation, während Sie zu einer anderen Folie oder Seite navigieren

Sie können zu einer Folie oder Seite navigieren, die Sie auf Ihrem BlackBerry®-Gerät anzeigen möchten, ohne dass Ihre Aktionen auf der externen Anzeige angezeigt werden.

1. Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem Gerät die -Taste > **Fixieren**.
2. Gehen Sie zur der Folie oder Seite, die Sie anzeigen möchten.

3. Drücken Sie die -Taste > **Fixierung aufheben**.

Ausblenden Ihrer Präsentation auf der externen Anzeige

Wenn Sie eine Datei von Ihrem BlackBerry®-Gerätespeicher oder einer Medienkarte anzeigen, können Sie Ihre Präsentation ausblenden, damit die externe Anzeige leer ist, aber die Präsentation immer noch auf Ihrem BlackBerry-Gerät angezeigt wird.

Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem BlackBerry-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Leerer Bildschirm**.

Um die Präsentation auf der externen Anzeige anzuzeigen, drücken Sie auf Ihrem BlackBerry-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Bildschirm anzeigen**.

Navigieren zu einer bestimmten Folie oder Seite

Wenn Sie die Folien- oder Seitennummer kennen, zu der Sie navigieren möchten, können Sie schnell zu dieser Folie oder Seite navigieren, ohne die Präsentation zu unterbrechen.

1. Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem BlackBerry®-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Wechseln zu Folie** oder auf **Wechseln zu Seite**.
2. Geben Sie die Folien- oder Seitennummer ein.
3. Drücken Sie die Taste auf der Tastatur.

Festlegen einer Präsentation als Schleife

Sie können festlegen, dass eine Präsentation als Schleife angezeigt wird.

1. Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem BlackBerry®-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Schleife**.
2. Geben Sie im Feld **Übergangszeit festlegen** die Anzahl der Sekunden ein, die zwischen den Übergängen in Ihrer Präsentation vergehen soll.

Um die Schleife der Präsentation zu beenden, drücken Sie auf Ihrem Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Schleife anhalten**.

Beenden einer Präsentation

Drücken Sie während einer Präsentation auf Ihrem BlackBerry®-Gerät die Menütaste. Klicken Sie auf **Präsentation beenden**.

BlackBerry Presenter-Optionen

Ändern des Anzeigenamens Ihres BlackBerry Presenter

Um diese Aufgabe auszuführen, müssen Sie die BlackBerry® Presenter Desktop Software herunterladen, die unter folgendem Link verfügbar ist: www.blackberry.com/presenter.

Sie können den Namen des BlackBerry Presenter ändern, der auf Ihrem BlackBerry-Gerät und auf dem Startbildschirm der externen Anzeige angezeigt wird.

1. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit Ihrem BlackBerry Presenter.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit Ihrem Computer.
3. Öffnen Sie die Desktop Software.
4. Klicken Sie auf **Gerätnamen ändern**.
5. Geben Sie einen neuen Namen für Ihren BlackBerry Presenter ein.
6. Klicken Sie auf **OK.**

Ändern der Standardbildschirmauflösung für Präsentationen

Wenn Sie ein VGA-Kabel verwenden, um Ihren BlackBerry® Presenter mit einer externen Anzeige zu verbinden, und wenn Sie eine Datei von Ihrem BlackBerry-Gerätespeicher oder einer Medienkarte anzeigen, können Sie die Standardbildschirmauflösung ändern.

1. Klicken Sie auf Ihrem BlackBerry-Gerät auf der Startseite oder im Ordner **Downloads** auf das Symbol **BlackBerry Presenter**.
2. Drücken Sie die Taste > **Optionen**.
3. Ändern Sie das Feld **Auflösung für Presenter**.
4. Drücken Sie die Taste > **Speichern**.

Löschen von Präsentationen vom BlackBerry Presenter

Um diese Aufgabe auszuführen, muss Ihr BlackBerry® Presenter angeschlossen werden, und Sie dürfen keine Datei anzeigen.

Nach einer Präsentation speichert der BlackBerry Presenter die Präsentationsdateien. Sie können diese Dateien löschen, damit niemand Zugriff auf Ihre Präsentationen erhält.

1. Klicken Sie auf Ihrem BlackBerry-Gerät auf der Startseite oder im Ordner **Downloads** auf das Symbol **BlackBerry Presenter**.
2. Drücken Sie die Taste > **Optionen** > **Presenter-Speicher löschen**.
3. Klicken Sie in der Liste auf den BlackBerry Presenter mit dem gleichen Kennschlüssel wie Ihr BlackBerry Presenter.

Suchen nach der aktuellen Version der BlackBerry Presenter-Firmware

Um diese Aufgabe auszuführen, müssen Sie die BlackBerry® Presenter Desktop Software herunterladen, die unter folgendem Link verfügbar ist: www.blackberry.com/presenter.

1. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit Ihrem BlackBerry® Presenter.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit Ihrem Computer.
3. Öffnen Sie die BlackBerry Desktop Software.
4. Klicken Sie auf **Nach Aktualisierungen suchen**.

Wenn Updates verfügbar sind, lädt die Firmware die Updates auf Ihr BlackBerry Presenter herunter.

Fehlerbehebung

Ich kann eine Datei nicht anzeigen

Versuchen Sie, die folgenden Aktionen auszuführen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die BlackBerry® Presenter Smartphone Software installiert haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den BlackBerry Presenter an einen Netzanschluss angeschlossen haben, und es mit einer externen Anzeige verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die externe Anzeige eingeschaltet haben.

Meine Präsentation wird nicht richtig angezeigt

Versuchen Sie, die folgenden Aktionen auszuführen:

- Wenn Sie ein S-Videokabel verwenden, um eine Verbindung zu einer externen Anzeige herzustellen, bewegen Sie den NTSC/PAL-Schalter in die entsprechende Position.
- Wenn Sie ein VGA-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einer externen Anzeige herzustellen, versuchen Sie, eine niedrigere Bildschirmauflösung zu verwenden.
- Wenn die Präsentation verschwommen ist, verwenden Sie, wenn möglich, ein VGA-Kabel statt eines S-Videokabels, um eine Verbindung zu einer externen Anzeige herzustellen.
- Wenn die Präsentation nicht zentriert ist, setzen Sie die externe Anzeige auf ihre Standardeinstellungen zurück. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für die externe Anzeige.

Das Laden meiner Folie oder Seite dauert lange

Versuchen Sie, die folgenden Aktionen auszuführen:

- Verringern Sie die Anzahl der Bilder oder Animationen, die die Folie in der Microsoft® PowerPoint®-Präsentation enthält.
- Verschieben Sie einen Teil des Inhalts auf eine andere Folie oder Seite.

Animationen in meiner Microsoft PowerPoint-Präsentation werden nicht richtig angezeigt

Versuchen Sie, die folgenden Aktionen auszuführen:

- Verringern Sie die Anzahl der Bilder oder Animationen, die die Folien enthalten.

- Verschieben Sie einen Teil des Inhalts auf eine andere Folie.

Ich kann den BlackBerry Presenter nicht mit meinem BlackBerry-Gerät koppeln

Wenn Sie mithilfe der Bluetooth®-Optionen auf Ihrem BlackBerry-Gerät versuchen, Ihren BlackBerry® Presenter mit Ihrem BlackBerry-Gerät zu koppeln, wird der Kopplungsprozess nicht abgeschlossen, bis Sie eine Datei anzeigen. Schließen Sie die Schritte zum Anzeigen einer Datei ab.

Dateien, die ich auf den BlackBerry Presenter übertragen habe, sind nicht mehr verfügbar

Wenn Sie Ihren BlackBerry® Presenter mit Ihrem Computer verbinden, erkennt der Computer den BlackBerry Presenter als ein Speichergerät und Sie können Dateien von Ihrem Computer zum BlackBerry Presenter übertragen. Zum Schutz Ihrer Informationen werden diese Dateien beim nächsten Einschalten Ihres BlackBerry Presenter vom BlackBerry Presenter gelöscht.

Die LED auf dem BlackBerry Presenter leuchtet violett auf

Versuchen Sie, die folgenden Aktionen auszuführen:

- Trennen Sie den BlackBerry® Presenter und schließen Sie ihn anschließend wieder an.
- Vergewissern Sie sich, dass das VGA-Kabel oder S-Videokabel ordnungsgemäß mit Ihrem BlackBerry Presenter verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass nur ein Videoausgangskabel mit Ihrem BlackBerry Presenter verbunden ist.
- Suchen Sie nach den aktuellen Versionen der BlackBerry Presenter Smartphone Software und BlackBerry Presenter Desktop Software.

Sicherheitsinformationsbroschüre

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Tipp	Beschreibung
	Bevor Sie Ihren BlackBerry® Presenter verwenden, sollten Sie unbedingt die Informationen zur Kompatibilität und Richtlinien für die sichere Verwendung Ihres Zubehörs lesen, die in diesem Handbuch und im *BlackBerry Presenter-Benutzerhandbuch* enthalten sind.
	Verwenden Sie nur von Research In Motion genehmigte Netzteile. Bei der Verwendung von Netzteilen, die nicht von RIM genehmigt wurden, besteht das Risiko eines Brandes oder einer Explosion, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder Vermögensschäden führen können.
	Zerlegen Sie Ihren BlackBerry Presenter nicht. Ihr BlackBerry Presenter enthält Kleinteile, die möglicherweise verschluckt werden können.
	Halten Sie Ihren BlackBerry Presenter fern von medizinischen Geräten, einschließlich Herzschrittmachern und Hörgeräten, da sie versagen können und zu schweren oder tödlichen Verletzungen für Sie oder andere führen können.
	Bringen Sie Ihren BlackBerry Presenter nicht in Berührung mit Flüssigkeiten, da dies einen Kurzschluss, ein Feuer oder einen elektrischen Stromschlag verursachen kann.
	Verwenden Sie Ihren BlackBerry Presenter nicht bei Vorhandensein von Abgasen, da das Risiko eines Feuers oder einer Explosion besteht.
	Verwenden und lagern Sie Ihren BlackBerry Presenter nicht bei Temperaturen über 167° F (75 °C), da das Zubehörteil überhitzen könnte.
	Entsorgen Sie Ihren BlackBerry Presenter nicht durch Verbrennen, da dies eine Explosion auslösen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder Vermögensschäden führen kann.
	Schalten Sie Ihren BlackBerry Presenter in Flugzeugen aus. Die Verwendung Ihres BlackBerry Presenter in einem Flugzeug kann zu Beeinträchtigungen der Instrumente, der Kommunikation und Leistung des Flugzeuges, des Netzwerkverkehrs oder anderen Gefährdungen des Flugbetriebes, des Bordpersonals und der Passagiere führen und ist daher möglicherweise nicht erlaubt.
	Der BlackBerry Presenter ist bei Vorhandensein von explosiven Gasen, explosivem Staub oder anderen explosiven Chemikalien nicht grundsätzlich sicher und kann unter diesen Umständen nicht verwendet werden. Funken könnten in solchen Umgebungen eine Explosion oder ein Feuer auslösen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder Vermögensschäden führen.
	Informationen, die Sie drahtlos an den BlackBerry Presenter übertragen, sind möglicherweise nicht sicher und können abgefangen werden. Beim Übertragen von Informationen an dieses Zubehör ist Vorsicht geboten.

Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese Sicherheits- und Betriebshinweise, bevor Sie den BlackBerry® Presenter oder mit dem BlackBerry Presenter geliefertes Zubehör verwenden. Bewahren Sie diese Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

> Wichtig: In einigen Ländern kann es Einschränkungen für die Verwendung von mobilen Geräten beim Autofahren geben. Sie sind dafür verantwortlich, die Gesetze und Vorschriften für die Verwendung des BlackBerry Presenter in den Regionen, in denen Sie reisen, zu kennen und einzuhalten.

Elektrische Sicherheit

Verwenden Sie das mit dem BlackBerry® Presenter gelieferte oder explizit von RIM genehmigte Ladezubehör ausschließlich mit einem auf dem Etikett angegebenen Stromquellentyp. Stellen Sie vor der Verwendung jeglicher Stromquelle sicher, dass die Netz-/Ausgangsspannung mit den Angaben für die Eingangsspannung auf der Stromversorgung übereinstimmt.

Vermeiden Sie Überlastung von Steckdosen oder Verlängerungskabeln, da dies zu Feuer und elektrischen Stromschlägen führen kann. Ziehen Sie am Stecker (und nicht am Kabel), wenn Sie das Ladezubehör von der Steckdose oder dem Verlängerungskabel abziehen, um eine Beschädigung des Kabels oder Steckers zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel insbesondere in der Nähe von Steckdosen und Verlängerungskabeln sowie Anschlüssen am Zubehörteil so verlegt ist, dass nicht darauf getreten und das Kabel nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann. Trennen Sie das Ladezubehör bei Gewitter oder längeren Nutzungspausen von der Stromquelle.

Verwenden Sie den BlackBerry Presenter nur im Innenbereich und in Bereichen, die nicht der Witterung ausgesetzt sind.

Weitere Informationen zum Anschließen der Stromversorgung finden Sie in der mit dem BlackBerry Presenter gelieferten Dokumentation.

Entsorgung des Geräts

Der BlackBerry® Presenter darf nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie nach den örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung elektronischer Produkte in Ihrer Region.

Richtlinien zur sicheren Verwendung

- Stellen Sie keine schwere Objekte auf den BlackBerry® Presenter.
- Versuchen Sie nicht, den BlackBerry Presenter zu modifizieren oder selbst eine Wartung daran durchzuführen.
- Versuchen Sie nicht, den BlackBerry Presenter abzudecken oder Objekte in Öffnungen einzuführen, wenn dies nicht explizit in der von Research In Motion bereitgestellten Dokumentation zum Gerät angegeben ist.

Fahrsicherheit

Verwenden Sie den BlackBerry® Presenter nicht während der Fahrt. Die Verwendung Ihres BlackBerry Presenter während der Fahrt erhöht das Risiko eines Unfalls für Sie und andere und kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder Vermögensschäden führen.

Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das von Research In Motion (RIM) genehmigt wurde. Durch die Verwendung von Zubehör, das von RIM nicht ausdrücklich für die Nutzung mit diesem speziellen BlackBerry® Presenter-Modell zugelassen wurde, verfallen unter Umständen jegliche Gewährleistungsansprüche hinsichtlich des BlackBerry Presenter, der BlackBerry Presenter funktioniert möglicherweise nicht und die Verwendung kann mit Gefahren verbunden sein.

Antenne

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte integrierte Antenne. Nicht autorisierte Antennen, Modifikationen oder Erweiterungen können zu Beschädigungen des BlackBerry® Presenter und zur Verletzung der Vorschriften der US Federal Communications Commission (FCC) führen.

Temperaturen für Betrieb und Aufbewahrung

Bewahren Sie das BlackBerry® Presenter sowie Gerätezubehör des BlackBerry Presenter nicht in der Nähe von eingeschalteten Wärmequellen wie Radiatoren, Heizungen, Öfen oder anderen entsprechenden Geräten (einschließlich Verstärkern) auf.

Wenn Sie den BlackBerry Presenter mehr als 2 Wochen nicht verwenden, sollten Sie den BlackBerry Presenter ausschalten. Beachten Sie außerdem die Betriebs- und Aufbewahrungstemperaturen in der nachfolgend aufgeführten Tabelle:

Betrieb des BlackBerry Presenter	50 bis 113 °F (10 bis 45 °C)
Aufbewahrung des BlackBerry Presenter	-22 bis 167 °F (-30 bis 75 °C)

Funkstörungen bei elektronischen Geräten

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen Hochfrequenzsignale (HF) abgeschirmt. Bestimmte elektronische Geräte sind jedoch möglicherweise nicht gegen die HF-Signale des BlackBerry® Presenter abgeschirmt.

Herzschrittmacher: Informationen zu den Auswirkungen von Funksignalen auf einen Herzschrittmacher erhalten Sie bei einem Arzt oder beim Hersteller. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Verwendung des BlackBerry Presenter den Sicherheitsanforderungen dieses Schrittmachers entspricht. Dabei sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:

- Halten Sie den BlackBerry Presenter stets mindestens 7,88 Zoll (20 cm) vom Herzschrittmacher entfernt, wenn der BlackBerry Presenter eingeschaltet ist.
- Sollten Sie den Eindruck haben, dass es zu Störungen kommt, schalten Sie den BlackBerry Presenter umgehend aus.

Hörgeräte: Einige digitale drahtlose Geräte rufen möglicherweise Störungen bei Hörgeräten hervor. Sollten derartige Störungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter oder den Hersteller Ihres Hörgeräts, um sich über mögliche Alternativen zu informieren.

Andere medizinische Geräte: Wenn Sie andere medizinische Geräte verwenden, informieren Sie sich beim jeweiligen Hersteller, ob diese Geräte ausreichend gegen externe Hochfrequenzsignale abgeschirmt sind. Diese Informationen können Sie auch bei Ihrem Arzt erhalten.

Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen: Schalten Sie in Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen die Bluetooth®-Technologie auf dem BlackBerry Presenter aus, wenn Sie durch Hinweisschilder dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder anderen Gesundheitseinrichtungen kommt möglicherweise Ausrüstung zum Einsatz, die durch externe HF-Signale beeinträchtigt werden kann.

Flugzeug: Die Vorschriften der Federal Aviation Administration (FAA) und der Federal Communications Commission (FCC) verbieten die Verwendung der Funkfunktion drahtloser Geräte, während sich das Flugzeug in der Luft befindet. Schalten Sie den BlackBerry Presenter aus, bevor Sie sich an Bord eines Flugzeugs begeben. Die Auswirkung der Verwendung der Bluetooth-Technologie auf dem BlackBerry Presenter in Flugzeugen ist nicht bekannt. Die Verwendung der Funkfunktion kann zu Beeinträchtigungen der Instrumente des Flugzeugs, der Kommunikation und Leistung, des Netzwerkverkehrs oder zu anderen Gefährdungen des Flugbetriebs führen und ist daher möglicherweise illegal.

Gefährliche Bereiche

Der BlackBerry® Presenter ist an sich nicht sicher und eignet sich daher auch nicht für die Verwendung in gefährlichen Umgebungen, in denen bedingungslos sichere Geräte erforderlich sind. Dies gilt ohne Einschränkung für Umgebungen, in denen es zur Entwicklung von Abgasen kommt oder explosive Stäube auftreten, für Kernkraftwerke, die Flugzeugnavigation oder Flugzeugkommunikationsdienste, die Flugsicherung und Waffensysteme sowie für Systeme zur Erhaltung der Vitalfunktionen.

Bereiche mit Explosionsgefahr: Schalten Sie den BlackBerry Presenter in explosionsgefährdeten Bereichen aus und befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen. Funken können in diesen Bereichen Explosionen oder Brände auslösen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Gebiete mit Explosionsgefahr sind meistens klar gekennzeichnet. Zu diesen Gebieten zählen Tankstellen, Schiffsräume unter Deck, Lagereinrichtungen für Treibstoff und Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan/Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche mit starker Luftverschmutzung durch Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpuder sowie alle anderen Bereiche, in denen Sie normalerweise den Fahrzeugmotor abstellen müssen.

Sprengarbeiten: Um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden, schalten Sie den BlackBerry Presenter aus, wenn Sie sich in einem "Sprengbereich" oder in einem Bereich mit Schildern mit etwa folgender Aufschrift befinden: "Geräte mit bidirektionalem Funk ausschalten". Befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen.

Service

Nur qualifiziertes Wartungspersonal sollte Reparaturen am BlackBerry® Presenter vornehmen. Trennen Sie die Netzkabel vom Computer oder der elektrischen Steckdose und lassen Sie den BlackBerry Presenter oder Ladezubehör in den folgenden Situationen durch qualifiziertes Wartungspersonal überprüfen:

- Das Stromkabel, der Stecker oder der Anschluss ist beschädigt.
- Der BlackBerry Presenter oder Ladezubehör ist mit Flüssigkeit in Berührung gekommen oder durch Öffnungen sind Fremdkörper hinein gelangt.
- Der BlackBerry Presenter oder Ladezubehör wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Der BlackBerry Presenter oder Ladezubehör fühlt sich heiß an.
- Der BlackBerry Presenter oder Ladezubehör ist heruntergefallen oder wurde auf andere Art beschädigt.
- Der BlackBerry Presenter oder Ladezubehör funktioniert nicht gemäß den in der Benutzerdokumentation enthaltenen Anweisungen.
- Der BlackBerry Presenter oder Ladezubehör weist auffällige Leistungsverluste auf.

Versuchen Sie nicht, den BlackBerry Presenter oder das Ladegerät zu zerlegen.

Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu vermeiden, stellen Sie nur die in der Benutzerdokumentation des BlackBerry Presenter beschriebenen Steuerelemente ein. Die unsachgemäße Anpassung anderer Steuerelemente kann zu Beschädigungen führen. In vielen Fällen zieht dies umfangreiche Reparaturarbeiten am BlackBerry Presenter, Ladegerät oder anderem Zubehör durch qualifizierte Techniker nach sich.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in der Benutzerdokumentation des BlackBerry Presenter führt zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche. Weiterhin können in einem solchen Fall entsprechende Dienstleistungen ausgesetzt oder verweigert werden und es kann zu rechtlichen Schritten gegen den oder die Betroffene(n) kommen.

Zusätzliche Sicherheitsrichtlinien

Sicherheit von Kindern: Halten Sie Ihren BlackBerry® Presenter von Kindern fern.

In Betrieb befindliche Maschinen: Halten Sie Ihren BlackBerry Presenter und alle zugehörigen Kabel von in Betrieb befindlichen Maschinen fern.

LED-Anzeige: Blinkende Anzeigen am BlackBerry Presenter können epileptische Anfälle oder eine Ohnmacht auslösen und für Sie und Dritte zur Gefahr werden. Sollten Sie oder Dritte durch Ihre Verwendung des BlackBerry Presenter unter Orientierungslosigkeit, Bewusstseinsverlust, zuckenden Bewegungen, Krämpfen oder jeglichen unkontrollierbaren Bewegungen leiden, unterbrechen Sie umgehend die Verwendung des BlackBerry Presenter und konsultieren Sie einen Arzt. Falls Sie für epileptische Anfälle oder Blackouts anfällig sind, konsultieren Sie vor der Verwendung eines BlackBerry Presenter einen Arzt.

Flüssigkeiten und Fremdobjekte: Stecken Sie keinerlei Objekte in Öffnungen des BlackBerry Presenter oder Gerätezubehörs des BlackBerry Presenter, da dies zu Kurzschlüssen, Feuer und elektrischen Stromschlägen führen kann. Versuchen Sie nicht, den BlackBerry Presenter zu modifizieren oder selbst eine Wartung daran durchzuführen. Verwenden Sie den BlackBerry Presenter oder Gerätezubehör des BlackBerry Presenter nicht in der Nähe von Wasser (beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, eines Swimmingpools oder in feuchten Kellern). Vermeiden Sie den Kontakt des BlackBerry Presenter oder Gerätezubehörs des BlackBerry Presenter mit jeglicher Art von Flüssigkeit.

ACHTUNG: Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Ausführung von Verfahren, außer denen, die in der von Research In Motion bereitgestellten Produktdokumentation angegeben werden, könnte zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Stabilität: Stellen Sie den BlackBerry Presenter oder Gerätezubehör des BlackBerry Presenter nicht auf unebene Flächen. Wenn Sie den BlackBerry Presenter mit Ladezubehör verwenden, müssen Sie das Netzkabel so verlegen, dass keine Verletzungsgefahr besteht (beispielsweise durch Stolpern oder Strangulation).

Reinigung: Verwenden Sie keine flüssigen oder sprayförmigen Reinigungs- bzw. Lösungsmittel für den BlackBerry Presenter oder Gerätezubehör des BlackBerry Presenter oder in dessen Nähe. Reinigen Sie das Gerät und Gerätezubehör mit einem trockenen, weichen Tuch. Ziehen Sie alle Kabel vom Computer und das Ladezubehör von der Netzsteckdose ab, bevor Sie den BlackBerry Presenter oder Ladezubehör reinigen.

Gekennzeichnete Bereiche und gefährliche Umgebungen: Beachten Sie alle Schilder und Anweisungen, die dazu auffordern, ein elektrisches Gerät oder Hochfrequenzgerät in bestimmten Bereichen auszuschalten. Verwenden Sie das Headset nicht in Umgebungen, in denen die Gefahr der Entzündung von brennbaren Gasen besteht.

Überhitzung und Beschädigung: Wenn sich dieses Produkt überhitzt, das Produkt heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, ein Kabel oder Stecker des Produkts beschädigt ist oder das Produkt in eine Flüssigkeit gefallen ist, darf es nicht mehr verwendet werden und Sie sollten sich an RIM wenden.

Schwere Objekte: Stellen Sie keine schwere Objekte auf den BlackBerry Presenter.

Übereinstimmungsinformationen

Belastung mit RF-Signalen

Die Netzverbindung des BlackBerry® Presenter erfolgt über einen Niederspannungs-Funksender und -Empfänger. Bei aktivierter Netzverbindung empfängt und sendet der BlackBerry Presenter außerdem Hochfrequenzsignale. Der BlackBerry Presenter entspricht den Richtlinien der Federal Communications Commission (FCC) und der Industry Canada (IC) hinsichtlich der Einhaltung der Grenzwerte von Hochfrequenzsignalen für drahtlosen Geräten und erfüllt dadurch die folgenden in den USA, in Kanada und international gültigen Sicherheitsstandards:

- ANSI/IEEE C95.1, 1999, American National Standards Institute/Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz (IEEE-Norm für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern, 3 kHz bis 300 GHz)
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) Report 86, 1986, Biological Effects and Exposure Criteria for Radio Frequency Electromagnetic Fields (NCRP-Norm für Schutzmaßnahmen in elektromagnetischen Feldern)
- Health Canada, Safety Code 6, 1999, Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz (Health Canada-Norm für Schutzmaßnahmen in elektromagnetischen Feldern)
- EN 50371, 2002 - Fachgrundnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz bis 300 GHz)
- International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP; Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung) 1998, Richtlinien zur Beschränkung der Strahlenbelastung in zeitabhängigen elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern (bis 300 GHz)

- Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft, 1999, Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 zur Beschränkung der Strahlenbelastung der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder (0 Hz bis 300 GHz)

FCC-Kompatibilitätserklärung (USA)

FCC Klasse B Abschnitt 15

Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen von Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Die FCC-ID für dieses Gerät lautet L6ARCR10BW. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden beiden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Kompatibilität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, daß die Erlaubnis zum Betrieb dieses Geräts durch den Benutzer erlischt.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in bewohnten Gebieten gewährleisten. Dieses Gerät generiert, verwendet und sendet Hochfrequenzsignale und kann bei unsachgemäßer Installation und Nichtbefolgung der Anweisungen des Herstellers zu Störungen des Funkverkehrs führen.

Es wird jedoch nicht garantiert, dass es in bestimmten Situationen nicht zu Störungen kommen kann. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen im Funk- oder TV-Empfang verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden können, kann der Benutzer die folgenden Schritte durchführen, um diese Störungen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Standort auf.
- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich nicht im selben Stromkreis wie der Empfänger befindet.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen Funk- oder TV-Techniker, um weitere Hilfe zu erhalten.

Industry Canada-Zertifizierung

Dieser BlackBerry® Presenter erfüllt die Vorschrift RSS-210 der Industry Canada unter der Zertifizierungsnummer 2503A-RCR10BW.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keinerlei Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen. Siehe RSS-GEN 7.1.5.

Klasse B-Kompatibilität

Dieser BlackBerry® Presenter erfüllt die Grenzwerte der Klasse B für die Abgabe von Hochfrequenzenergie entsprechend dem Standard für störungsverursachende Geräte, "Digital Apparatus", ICES-003 der Industry Canada.

Hinweise zur Konformität mit EU-Vorschriften

Dieses Produkt ist gemäß den Bestimmungen der FTEG-Richtlinie (99/5/EC) mit dem CE-Zeichen versehen. Research In Motion Limited erklärt hiermit, dass dieser BlackBerry® Presenter die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

CE0168

Die Konformitätserklärung entsprechend der Richtlinie 1999/5/EG kann an folgendem Ort innerhalb der Europäischen Gemeinschaft eingesehen werden:

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Zusätzliche Konformitätserklärung

Spezifische Angaben über die Konformität mit den nachfolgenden Standards und Behörden sind bei RIM erhältlich:

- Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität
- Anforderungen der Underwriters Laboratories (UL) UL60950-1 für die USA und Kanada

Produktinformationen

Mechanische Eigenschaften

Gewicht	Ca. ca. 4,9 oz. (140 g)
Abmessungen (L x B x H)	ca. 3,4 x 2,3 x 0,9 Zoll (85,9 x 59,6 x 22,4 mm)

Stromversorgung

Port	USB-kompatibler Port
Kapazität	360 mA

Bluetooth-Funkspezifikationen

Singleband-Unterstützung	ISM 2,4 GHz
Energieklasse	Bluetooth®-Klasse 1
Bereich	ca. 20 Meter
Übertragungs- und Empfangsfrequenz	2400 bis 2485 MHz

Verschlüsselung	Die Verbindung zwischen dem BlackBerry® Presenter und dem BlackBerry-Gerät ist nicht verschlüsselt.

Rechtliche Hinweise

©2010 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ und die zugehörigen Marken, Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited und sind in den USA und weiteren Ländern weltweit als Marken eingetragen und/oder werden dort als Marken verwendet.

Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG. Microsoft und PowerPoint sind Marken der Microsoft Corporation. Alle weiteren Marken, Produkt- und Firmennamen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Dokument und alle Dokumente, die per Verweis in dieses Dokument mit einbezogen werden, z. B. alle unter www.blackberry.com/go/docs erhältlichen Dokumente werden ohne Mängelgewähr und je nach Verfügbarkeit bereitgestellt. Die entsprechenden Dokumente werden ohne ausdrückliche Billigung, Gewährleistung oder Garantie seitens Research In Motion Limited und seinen angegliederten Unternehmen ("RIM") bereitgestellt. RIM übernimmt keine Verantwortung für eventuelle typografische, technische oder anderweitige Ungenauigkeiten sowie für Fehler und Auslassungen in den genannten Dokumenten. Dieses Dokument beschreibt eventuell einige Aspekte der RIM-Technologie in allgemeiner Form, um das Eigentum und die vertraulichen Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse von RIM zu schützen. RIM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit zu ändern. RIM ist jedoch nicht verpflichtet, die Benutzer über diese Änderungen, Updates, Verbesserungen oder Zusätze rechtzeitig bzw. überhaupt in Kenntnis zu setzen.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise Verweise auf Informationsquellen, Hardware oder Software, Produkte oder Dienste, einschließlich Komponenten und Inhalte wie urheberrechtlich geschützte Inhalte und/oder Websites von Drittanbietern (nachfolgend "Drittprodukte und -dienste" genannt). RIM hat keinen Einfluss auf und übernimmt keine Haftung für Drittprodukte und -dienste, dies gilt u. a. für Inhalt, Genauigkeit, Einhaltung der Urheberrechtsgesetze, Kompatibilität, Leistung, Zuverlässigkeit, Rechtmäßigkeit, Schicklichkeit, Links oder andere Aspekte der Drittprodukte und -dienste. Der Einschluss eines Verweises auf Drittprodukte und -dienste in dieser Dokumentation impliziert in keiner Weise eine besondere Empfehlung der Drittprodukte und -dienste oder des Drittanbieters durch RIM.

SOFERN ES NICHT DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET GELTENDE RECHT AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT IST, WERDEN HIERMIT SÄMTLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN, GARANTIEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN, GARANTIEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER HALTBARKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER VERWENDUNGSZWECK, MARKTGÄNGIGKEIT, MARKTGÄNGIGEN QUALITÄT, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER DES EIGENTUMSRECHTS ABGELEHNT. DIES GILT AUCH FÜR ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE SICH AUS EINEM GESETZ, EINER GEPFLOGENHEIT, USANCEN BZW. HANDELSGEPFLOGENHEITEN ERGEBEN ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION ODER IHRER VERWENDUNG, DER LEISTUNG ODER MANGELNDEN LEISTUNG VON SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN ODER DRITTANBIETER-PRODUKTEN UND -DIENSTEN STEHEN, AUF DIE HIER VERWIESEN WIRD. MÖGLICHERWEISE HABEN SIE ZUDEM ANDERE LANDESSPEZIFISCHE RECHTE. IN MANCHEN RECHTSGEBIETEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG KONKLUDENTER GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN NICHT ZULÄSSIG. IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN SÄMTLICHE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION, DIE EINGESCHRÄNKT WERDEN KÖNNEN, SOFERN SIE NICHT WIE OBEN DARGELEGT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, HIERMIT AUF 90 TAGE AB DATUM DES ERWERBS DER DOKUMENTATION ODER DES ARTIKELS, AUF DEN SICH DIE FORDERUNG BEZIEHT, BESCHRÄNKT.

IN DEM DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET ANWENDBARE GESETZ MAXIMAL ZULÄSSIGEN AUSMASS HAFTET RIM UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER DOKUMENTATION ODER IHRER VERWENDUNG, DER LEISTUNG ODER NICHTLEISTUNG JEGLICHER SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTE ODER DRITTPRODUKTE UND -DIENSTE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD, STEHEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE FOLGENDEN SCHÄDEN: DIREKTE, VERSCHÄRFTEN SCHADENERSATZ NACH SICH ZIEHENDE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE, KONKRETE, STRAFE EINSCHLIESSENDE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER SCHÄDEN, FÜR DIE ANSPRUCH AUF KOMPENSATORISCHEN SCHADENERSATZ

BESTEHT, SCHÄDEN WEGEN ENTGANGENEN GEWINNEN ODER EINKOMMEN, NICHTREALISIERUNG ERWARTETER EINSPARUNGEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN, VERLUSTES GESCHÄFTLICHER DATEN, ENTGANGENER GESCHÄFTSCHANCEN ODER BESCHÄDIGUNG BZW. VERLUSTES VON DATEN, DES UNVERMÖGENS, DATEN ZU ÜBERTRAGEN ODER ZU EMPFANGEN, PROBLEMEN IM ZUSAMMENHANG MIT ANWENDUNGEN, DIE IN VERBINDUNG MIT RIM-PRODUKTEN UND -DIENSTEN VERWENDET WERDEN, KOSTEN VON AUSFALLZEITEN, NICHTVERWENDBARKEIT VON RIM-PRODUKTEN UND -DIENSTEN ODER TEILEN DAVON BZW. VON AIRTIME-DIENSTEN, KOSTEN VON ERSATZGÜTERN, DECKUNG, EINRICHTUNGEN ODER DIENSTEN, KAPITAL- ODER ANDERE VERMÖGENSSCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SCHÄDEN DIESER ART ABZUSEHEN ODER NICHT ABZUSEHEN WAREN, UND AUCH DANN, WENN RIM AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

IN DEM DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET ANWENDBARE GESETZ MAXIMAL ZULÄSSIGEN AUSMASS ÜBERNIMMT RIM KEINERLEI VERANTWORTUNG, VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG, SEI SIE VERTRAGLICHER, DELIKTRECHTLICHER ODER ANDERWEITIGER NATUR, EINSCHLIESSLICH DER HAFTUNG FÜR FAHRLÄSSIGKEIT UND DER DELIKTSHAFTUNG.

DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN (A) UNGEACHTET DER VON IHNEN ANGEFÜHRTEN KLAGEGRÜNDE, FORDERUNGEN ODER KLAGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERTRAGSBRUCH, FAHRLÄSSIGKEIT, ZIVILRECHTLICHER DELIKTE, DELIKTSHAFTUNG ODER SONSTIGE RECHTSTHEORIE UND SIND AUCH NACH EINEM WESENTLICHEN VERSTOSS BZW. EINEM FEHLENDEN GRUNDLEGENDEN ZWECK DIESER VEREINBARUNG ODER EINES DARIN ENTHALTENEN RECHTSBEHELFS WIRKSAM; UND GELTEN (B) FÜR RIM UND DIE ZUGEHÖRIGEN UNTERNEHMEN, RECHTSNACHFOLGER, BEVOLLMÄCHTIGTEN, VERTRETER, LIEFERANTEN (EINSCHLIESSLICH AIRTIME-DIENSTANBIETERN), AUTORISIERTE RIM-DISTRIBUTOREN (EBENFALLS EINSCHLIESSLICH AIRTIME-DIENSTANBIETERN) UND DIE JEWEILIGEN FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTEN UND UNABHÄNGIGEN AUFTRAGNEHMER.

ZUSÄTZLICH ZU DEN OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSEN HAFTEN DIE FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTEN, VERTRETER, DISTRIBUTOREN, LIEFERANTEN, UNABHÄNGIGEN AUFTRAGNEHMER VON RIM ODER RIM ANGEHÖRENDEN UNTERNEHMEN IN KEINER WEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION.

Bevor Sie Drittprodukte bzw. -dienste abonnieren, installieren oder verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Airtime-Dienstanbieter sich mit der Unterstützung aller zugehörigen Funktionen einverstanden erklärt hat. Einige Airtime-Dienstanbieter bieten möglicherweise keine Internet-Browsing-Funktion in Zusammenhang mit einem Abonnement für den BlackBerry® Internet Service an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service Provider bezüglich Verfügbarkeit, Roaming-Vereinbarungen, Service-Plänen und Funktionen. Für die Installation und Verwendung von Drittprodukten und -diensten mit den Produkten und Diensten von RIM sind möglicherweise Patent-, Marken-, Urheberrechts- oder andere Lizenzen erforderlich, damit die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu entscheiden, ob Sie Drittprodukte und -dienste verwenden möchten, und festzustellen, ob hierfür Lizenzen erforderlich sind. Für den Erwerb etwaiger Lizenzen sind Sie verantwortlich. Installieren oder verwenden Sie Drittprodukte und -dienste erst nach dem Erwerb aller erforderlichen Lizenzen. Alle Drittprodukte und -dienste, die Sie mit Produkten und Diensten von RIM erhalten, werden lediglich zu Ihrem Vorteil, ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder konkludente Bedingungen, Billigungen, Garantien, Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art von RIM bereitgestellt, und RIM übernimmt in diesem Zusammenhang keine Haftung. Die Verwendung von Drittprodukten und -diensten unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Bedingungen separater Lizenzen und anderer geltender Vereinbarungen mit Dritten, sofern sie nicht ausdrücklich von einer Lizenz oder anderen Vereinbarung mit RIM behandelt wird.

Bestimmte in diesem Dokument angeführte Funktionen erfordern eine Mindestversion von BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software und/oder BlackBerry® Device Software.

Die Nutzungsbedingungen für RIM-Produkte und -Dienste werden in einer entsprechenden separaten Lizenz oder anderen Vereinbarung mit RIM dargelegt. KEINE DER IN DIESER DOKUMENTATION DARGELEGTEN BESTIMMUNGEN SETZEN IRGENDWELCHE AUSDRÜCKLICHEN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN VON RIM FÜR TEILE VON RIM-PRODUKTEN ODER -DIENSTEN AUSSER KRAFT.

CE0168

BlackBerry® Presenter

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
United Kingdom

Veröffentlicht in Kanada